

乾燥機親機USB交換手順

2022.02.21更新

乾燥機親機USB交換手順

用意するもの
ドライバー、USBメモリ

1



赤枠内機器の側面ビスを外す

2



側面部分に挿入されているUSBを確認
※左右どちらの側面かは取付により異なる場合がございます

乾燥機親機USB交換手順

用意するもの
ドライバー、USBメモリ

3



特別な操作などは必要なくそのまま
外し、新しいUSBを挿入し、交換完了

4



参考USB